



Обзор программ

Программа/Тип белья/Информация	Настройки
Название программы: краткое описание программы и информация, для какого типа белья она предназначена.	Макс. загрузка; температура скорости отжима*
	дополнительные настройки, которые можно выбрать
Хлопок: Ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна Указание: Данная Speed Perfect настройка подходит как короткая программа для повседневной стирки.	8 кг/5** кг; - - (холодная) - 90 °C - - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин ≡ Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
Синтетика: Программа стирки для текстильных изделий из синтетических или смесовых тканей	4 кг; - - (холодная) - 60 °C - - - (Без отжима), 0 - 1200* об/мин ≡ Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
Шерсть: Изделия из шерсти или с высоким содержанием шерсти, пригодные для ручной и машинной стирки. Особо бережная программа стирки, предотвращающая усадку и отличающаяся более длительными перерывами в стирке (изделия лежат в мыльном растворе). Указания ■ Шерсть - материал животного происхождения, например: ангора, альпака, лама, овечья шерсть. ■ Используйте моющее средство, подходящее для машинной стирки шерсти.	2 кг; - - (холодная) - 40 °C - - - (Без отжима), 0 - 800 об/мин -
Супер быстрая 15/30': Очень короткая программа продолжительностью около 15/30 минут, подходящая для повседневной стирки небольших предметов белья Указание: При выборе этой Speed Perfect настройки запускается программа Супер быстрая 15'.	2/3,5 кг; - - (холодная) - 40 °C - - - (Без отжима), 0 - 1200* об/мин ≡
Смешанное бельё: Загрузка смешанного белья из хлопковых и синтетических тканей	4 кг; - - (холодная) - 40 °C - - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин ≡ Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
* максимальная скорость отжима зависит от программы и модели ** уменьшенная загрузка для Speed Perfect настройка *** в зависимости от модели	

Программа/Тип белья/Информация Название программы: краткое описание программы и информация, для какого типа белья она предназначена.	Настройки Макс. загрузка; температура скорость отжима* дополнительные настройки, которые можно выбрать
Ночная программа: Особо тихая программа для стирки ночью; подходит для белья из хлопковых, льняных, синтетических и смесовых тканей Указание: Звуковой сигнал окончания стирки деактивирован.	4 кг; - - (холодная) - 40 °C - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин ⇒ , Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
Полоскание: Дополнительное полоскание с возможностью выбора скорости отжима	- ; - - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин Вода Плюс/Дополнительное полоскание
Отжим / Слив: Дополнительный отжим с возможностью выбора скорости отжима. Чтобы только слить воду, установите Скорость отжима на 0. Указание: Отображение времени до окончания изменяется только после перезапуска программы.	- ; - - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин -
Хлопок быстрая 60': Очень короткая программа продолжительностью приблизительно 60 минут; подходящая для повседневной стирки небольших предметов белья	5 кг; - - (холодная) - 60 °C - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
Тонкое бельё/Шёлк: Для деликатного, тонкого, пригодного для стирки белья, например, изготовленного из шёлка, атласа, синтетических или смесовых тканей (например, шёлковые блузы, шёлковые шарфы и т.п.) Указание: Используйте моющее средство для тонкого и шёлкового белья, пригодного для машинной стирки.	2 кг; - - (холодная) - 40 °C - - (Без отжима), 0 - 800 об/мин ⇒ , Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
Пуховики: Пригодные для машинной стирки изделия, набитые пухом, например, подушки и одеяла; а также набитые синтетическим волокном изделия Указание: Большие предметы белья стирайте по отдельности. Используйте моющее средство для тонкого белья и следуйте руководству по уходу на ярлычке изделия. Моющее средство используйте дозировано.	1,5 кг; - - (холодная) - 60 °C - - (Без отжима), 0 - 1200* об/мин ⇒ , Вода Плюс/Дополнительное полоскание
* максимальная скорость отжима зависит от программы и модели ** уменьшенная загрузка для Speed Perfect настройка *** в зависимости от модели	

Программа/Тип белья/Информация Название программы: краткое описание программы и информация, для какого типа белья она предназначена.	Настройки Макс. загрузка; температура скорость отжима* дополнительные настройки, которые можно выбрать
 Спортивная: Одежда для занятий спортом и активного отдыха, изготовленная из микрофибры Указания ■ Бельё не должно быть обработано кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите ювету для моющих средств (все ячейки), чтобы удалить остатки кондиционера.	2 кг; - - (холодная) - 40 °C - - - (Без отжима), 0 - 800 об/мин ⇒   Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
 Джинсы: Тёмное бельё из хлопка и синтетики. Указание: Стирайте такое бельё вывернутым наизнанку.	3,5 кг; - - (холодная) - 40 °C - - - (Без отжима), 0 - 1200* об/мин ⇒   Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
 Рубашки/Блузы: Не требующие глажения рубашки или блузы из хлопка, льна, синтетических или смесовых тканей Указания ■ В режиме «Рубашки/Блузы» запрограммирован только короткий отжим в настройке Антисмин***. Затем повесьте ещё влажные изделия для высыхания. → Эффект саморазглаживания ■ Используйте программу « Тонкое бельё/Шёлк» для стирки рубашек/блуз из шёлка или тонких тканей.	2 кг; - - (холодная) - 60 °C - - - (Без отжима), 0 - 800 об/мин ⇒   Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
 Детская бельё: Ноские изделия из хлопка или льна Указание: Особенно подходит для стирки изделий, которые должны быть гигиенически чистыми и особенно комфортными для чувствительной кожи, благодаря более длинному циклу стирки при заданной температуре, более высокому уровню воды и более продолжительному отжиму.	6,5 кг; - - (холодная) - 60 °C - - - (Без отжима), 0 - 1400* об/мин ⇒   Вода Плюс/Дополнительное полоскание, Предварительная стирка
* максимальная скорость отжима зависит от программы и модели ** уменьшенная загрузка для Speed Perfect настройка *** в зависимости от модели	



Таблица с параметрами расхода

Программа	Загрузка	Расход электро-энергии*	Расход воды*	Продолжи-тельность программы*
Хлопок 20 °C	8 кг	0,29 кВт*ч	78 л	2 1/2 ч
Хлопок 40 °C	8 кг	1,01 кВт*ч	78 л	3 ч
Хлопок 60 °C	8 кг	1,20 кВт*ч	78 л	2 1/2 ч
Хлопок 90 °C	8 кг	2,25 кВт*ч	89 л	2 1/2 ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,79 кВт*ч	69 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,63 кВт*ч	46 л	1 1/4 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,22 кВт*ч	38 л	3/4 ч
 Шерсть 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	44 л	3/4 ч

Программа	Загруз-ка	Расход элек-троэнергии*	Расход воды*	Продолжи-тельность программы*
Хлопок +  EcoPerfect 60 °C**	8 кг	1,04 кВт*ч	55 л	4 1/4 ч

Значения, определённые согласно EN60456:2005.

* Фактические значения могут отличаться от указанных в зависимости от давления и жёсткости воды, температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнённости белья, используемого моющего средства, перепадов напряжения в электрической сети и выбранных дополнительных функций.

** Настройка программы с максимальной скоростью отжима для проверки согласно EN60456:2005 и маркировки об уровне потребления энергии согласно директиве 95/12/EG в холодной воде (15 °C).

Указания

- Данный добавочный лист включён в инструкцию по установке и эксплуатации. Сохраните всю документацию для последующего использования.
- Больше важной информации можно найти в инструкции по установке и эксплуатации.

WAN24290OE

9001146214 (9510)

