

Р Обзор программ

Программа / Вид белья / Указания	Установки
Название программы	Макс. загрузка
Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.	Температура; скорость отжима
	Дополнительные программные установки
 Хлопок	макс. 9,0 кг / 5,0* кг
Прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Указание: Установка Speed подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.	* - 90 °C; ⌀ - 1400 об/мин
	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,
	 ,  , 
 Хлопок Eco	макс. 9,0 кг
Прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы Хлопок . Указание: Температура стирки ниже, чем выбранная температура. При особых требованиях к температуре стирального раствора выберите программу Хлопок с более высокой температурой.	* - 90 °C; ⌀ - 1400 об/мин
	 ,  ,  ,  ,
	 ,  , 
 Синтетика	макс. 4,0 кг
Текстильные изделия из синтетических или смешанных тканей	* - 60 °C; ⌀ - 1200 об/мин
	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,
	 ,  , 
 Деликатное бельё / Шёлк	макс. 2,0 кг
Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных тканей (например, шёлковые блузки, шали) Указание: Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	* - 40 °C; ⌀ - 800 об/мин
	Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,
	 ,  , 
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed	

Программа / Вид белья / Указания	Установки
 Шерсть Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе) Указания - Шерсть животного происхождения, например, ангоры, альпаки, ламы, овечья. - Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти.	макс. 2,0 кг ❄ - 40 °C; ⌚ - 800 об/мин 
 Смешанное бельё Смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей	макс. 4,0 кг ❄ - 40 °C; ⌚ - 1400 об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 Джинсы Тёмные текстильные изделия из хлопка и синтетических тканей; Текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.	макс. 3,5 кг ❄ - 40 °C; ⌚ - 1200 об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 Полоскание / Отжим / Слив 	-
Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима белья и для слива использованной воды Указание: По умолчанию для данной программы активирована установка ё.	-; ⌚ - 1400 об/мин  ,  , 
Требуется только отжим: деактивируйте установку ё и при необходимости измените скорость отжима. Требуется только слив воды: деактивируйте установку ё и выберите установку ⌚.	
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed	

Программа / Вид белья / Указания	Установки
Очистка барабана  Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Индикация  (функция напоминания об очистке барабана) мигает, если в течение длительного времени не использовалась программа стирки при температуре 60 °C или выше. Указания ■ Запустите программу без белья. ■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья.	0,0 кг 90 °C; 1200 об/мин -
Супер быстрая 30'/15'   Очень короткая программа ок. 15/30 минут, подходит для небольшого объёма легко загрязнённого белья Указание: При выборе установки Speed выполняется программа Супербыстрая 15'.	макс. 2,0 / 3,5 кг  - 40 °C;  - 1200 об/мин 
Рубашки / Блузы  Не требующие глажения рубашки/блузы из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей Указания ■ При выборе установки  рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —> Эффект саморазглаживания ■ Рубашки/блузы из шёлка/деликатных тканей стирайте, выбрав программу Рубашки / Блузы	макс. 2,0 кг  - 60 °C;  - 800 об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,   ,  , 
Спортивная  Текстильные изделия из микроволокна для спорта и активного отдыха Указания ■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите левую ячейку в кювете для моющих средств.	макс. 2,0 кг  - 40 °C;  - 800 об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,   ,  , 
Детская  Прочные текстильные изделия из хлопка или льна Указание: Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	макс. 6,5 кг  - 60 °C;  - 1400 об/мин Eco, Speed,  ,  ,  ,   ,  , 
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed	

Программа / Вид белья / Указания	Установки
Пуховики 	макс. 2,0 кг
Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с пуховым наполнителем, подушки, одеяла; также вещи с синтетическим наполнением	* - 60 °C;  - 1200 об/мин
Указание: Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.	Eco, Speed,   ,
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed	



Нормы расхода

Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы, остаточная влажность для программ основной стирки (ориентировочные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	9 кг	0,25 кВт ч	90 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	9 кг	1,10 кВт ч	90 л	3 ч
Хлопок 60 °C	9 кг	1,06 кВт ч	90 л	2 ¾ ч
Хлопок Eco 60 °C**	9 кг	1,19 кВт ч	90 л	4 ¾ ч
Хлопок 90 °C	9 кг	2,14 кВт ч	100 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт ч	64 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,60 кВт ч	45 л	1 ¼ ч
Деликатное бельё/ Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт ч	37 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,19 кВт ч	41 л	¾ ч

* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

** Установка программы с максимальной скоростью для испытания согл. EN60456:2005 и классификации энергопотребления согл. директиве 95/12/EG с холодной водой (15 °C). Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.

Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.